



# LINOLJEFÄRG FASAD

## på PUTS och PLÅT

### LINOLJEFÄRG FASAD

**Innehåller:** Anpassad blandning av linoljor, pigment, balsamterpentin.

**Torrvolymhalt:** 98 %.

**Åtgång:** 1 liter räcker till 12-20 kvadratmeter beroende på underlaget.

**Torktid:** ca. 24-48 timmar.

**Glans:** ca 60. Kan mattas naturligt med tiden, gäller speciellt vid utomhusbruk och märks snabbare på mörka kulörer.

**Densitet:** ca 1,5 kg/l

**Användes till:** Kan användas till nästan samtliga målningsarbeten. Speciellt framtagen för att användas vid fasad och fönstermålning utomhus. Fäster dock ej på silikon. Rengöring av verktyg och händer sker enklast med såpa och vatten.

**Kulör:** Linoljefärg Fasad finns i vitt och ett antal standard kulörer enligt RAÄ, Riksantikvarieämbetets lista och kan beställas färdigblandad enligt deras färgkarta.

### ARBETSSÄTT vid målning av puts:

1. Vid grundmålning skall linoljefärgen förtunnas 50 % med terpentin eller alifatnafta och målas med naturborstpensel av god kvalitet.
2. Första mellanstrykning sker med färgen tunnad ca 30 %.
3. Andra mellanstrykning sker med färgen tunnad ca 20 %. Mellanstrykningarna utföres till full mättnad av putsen. Med mättnad menas endast upp till yta. I vissa fall räcker det med en mellanstrykning och i andra fall fler. Färgen har nu en förhållandevis jämn men matt yta.
4. Färdigstrykning sker med att färgen målas oförtunnad på släta ytor och på grova ytor förtunnas färgen ca 5 %.
5. Torktiden är längre på puts än på trä, ca 2-3 dygn mellan varje strykning beroende på väder. Färgåtgång. Ca 12-15 kvm/l. Viktigt att arbeta ut färgen ordentligt. För tjockt färgskikt kan orsaka blåsor.
6. Vid färgborttagning och vid nyputsade ytor kontrollera PH-värde med PH-stickor. Godkänt PH värde är PH 7. För att påskynda karbonatisering kan kolsyrat vatten användas.

### ARBETSSÄTT vid målning av plåt:

1. Rengör med målartvätt och skölj noga. Ett tips är att tvätta nerifrån och upp. Ny kopparplåt kan behöva en avfettning, torka av plåten med t ex alifatnafta. Sörj för god luftväxling och använd andningsskydd inomhus.
2. Kontrollera att ytan är ren med hjälp av vatten, om vattnet pärlar sig krävs ytterligare avfettning, om vattnet flyter ut är ytan ren från fett.
3. Grunda med 50 % impregneringsolja och 50 % terpentin. Tänk på att måla tunt.
4. Första strykningen sker med kulturhantverkarna linoljefärg Fasad tunnad med 20 % terpentin eller alifatnafta.
5. Färdigstrykningen sker med färgen oförtunnad. Använd runda anstrykningspenslar och stryk tunt, 1 liter räcker till ca. 15 kvm

**TÄNK PÅ ATT** alltid göra en provyta för att bedöma resultatet och att en burk från Kulturhantverkarna Färg, ofta räcker till betydligt större yta än andra fabrikat. Titta alltid på etiketten och gör sedan din priskalkyl.