



KLASSISK TRÄOLJA

PRODUKTINFORMATION

Innehåller: Extra unikt renad svensk kallpressad linolja samt extra ren terpentin.

Torrvolym: ca 90 %.

Användes till: Behandling av trä ute och inne. Grundoljning före linoljemålning, behandling av t.ex. möbler mm.

Åtgång: 1liter räcker till ca 10 - 15 kvadratmeter.

Torktid: 12 – 24 timmar vid rumstemperatur.

ALLMÄNT OM LINOLJA: Träsor, trassel, tvättsvamp eller dyl. som använts till linolja eller linoljefärg skall förvaras väl fuktat i tättslutande kärl eller brännas.

Risk för självantändning!

Träoljan reser inte träet därför kan önskad slipgrad göras före applicering. Då oljan är en komposit- bildande olja och inte en filmbildade olja bör man ha en så hög slipgrad som möjligt. För att få bästa resultat på ytan.

Metoder för applicering är flera bl a pensel av naturhår, applicering med spruta, doppning mm.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: Träoljan används på trä i olika miljöer och har en mängd olika användningsområden.

Den används vid oljning av uttorkat trä, vid impregnering av trädgårdsmöbler, trallar, bryggor och båtar, samt till ytbehandling av trärena snickerier, möbler mm. Före målning används träoljan som grundolja, vilket förlänger färgens liv.

På ek i kombination med galvaniserat stål kan linolja ge upphov till svarta prickar. Tänk på att kontrollera material i t.ex. spikar.

ARBETSSÄTT: Träoljan appliceras med t ex en pensel med naturborst. Stryk på oljan flödigt utan att hålla på den. På partier där oljan tränger in kan du eventuellt stryka ytterligare olja.

För att få en extra fin yta slipas i den våta oljan med ett fint (220-240) sandpapper, före avtorkning. Resultatet blir en sammetslen yta.

För att få ett bra resultat är det viktigt att du följer anvisningarna noga, då vi inte kan garantera resultatet efter felanvändning av våra produkter. **Denna olja skall inte värmas upp innan användning.**

RÅD FÖR UNDERHÅLL AV OLJADE YTOR:

Normal rengöring görs med lätt fuktad trasa.

Vid behov använd ett PH-neutralt rengöringsmedel. (t ex vanligt diskmedel, Yes)

Till grovrengöring använd såpa och kökssvamp, typ ScotchBrite. Skölj noga efter och torka ordentligt torrt.

OLJEBONING OCH REPARATION: Fläckar som ej kan tvättas bort, samt smärre repor, kan du slipa bort genom att använda ett lackslippapper korn 320-400 Applicera kall olja och slipa i den våta oljan för att få en lenare yta. Polera torrt med en bomullstrasa. Låt vila över natten.

GRUNDOLJNING: Stryk ut träoljan ymnigt med pensel, låt verka ca 30 minuter, torka av överflödet ordentligt med trasa. Skall du fortsätta att måla på den impregnerade ytan, bör du vänta minst ett dygn innan du grundmålar.

TRÄ UTE: Utemöbler, trallar och annat utvändigt trä kan du behandla med träolja en eller flera gånger beroende på träets utsatthet för väder och vind.

Se alltid, till att ytan är ren och torr innan du börjar. Kontrollera att fuktkvoten understiger 15 %, fråga din virkesleverantör, oljan skyddar endast träet genom vattenavvisning. Om det finns risk för mögelsporer i träet bör det behandlas först med mögelhämmande medel. De mögelsporer som kan finnas i träet avdödas ej eftersom produkten är giftfri.

Stryk på ymnigt med pensel, låt verka ca 30 minuter, och torka sedan noggrant av överflödet med trasor. Den här behandlingen kan du sedan upprepa vid behov.

TRÄ VID VATTEN: Bryggor och båtar kan också behandlas med träolja: Tillse att alla ytor är rena och torra innan arbetet påbörjas. Kontrollera att fuktkvoten understiger 15 %, fråga din virkesleverantör, oljan skyddar endast träet genom vattenavvisning. Om det finns risk för mögelsporer i träet bör det behandlas först med mögelhämmande medel. De mögelsporer som kan finnas i träet avdödas ej eftersom produkten är giftfri.

Detaljer som är extremt utsatta för väta kan ställas med ändträet i varm impregneringsolja, detta gäller kanske främst nybyggnation av bryggor eller spångar vid vatten. Stryk ut oljan ymnigt med pensel. Avsluta varje strykning med att vänta ca 20 minuter för att sedan torka bort överflödet med trasor. Viktigt här är att upprepa behandlingen 2-3 gånger så att träet blir mättat.

TRÄ INOMHUS: Det går utmärkt att behandla med träolja på träreana möbler. Det är dock oerhört viktigt om färgborttagningen skett med lut eller annan kemisk färgborttagningsmetod, att kontrollera att alla rester av medlet är borta. Minsta rest kan spoliera arbetet. Eventuella rester kan neutraliseras med ättikssprit blandat med vatten.

Slipa gärna i den våta oljan för att få en fin yta. Stryk på träoljan ymnigt med t.ex. en pensel. Vänta i 20 minuter och torka sedan noggrant av överflödet med en trasa.

TÄNK PÅ ATT alltid göra en provyta för att bedöma resultatet och att en burk från Kulturhantverkarna, ofta räcker till betydligt större yta än andra fabrikat. Titta alltid på etiketten, och gör sedan din priskalkyl.